



DROG-ZNAK

03-532 Warszawa, ul. Podobna 4, tel. (022) 670-21-20, fax (022) 670-08-07, e-mail: handlowy@drog-znak.com.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BLOKAD I SŁUPKÓW PARKINGOWYCH

1. Blokad/słupki parkingowe służą do zabezpieczania miejsc parkingowych przed ich zajęciem, uniemożliwiają niekontrolowany wjazd i wyjazd z garażu, parkingu, terenu przedsiębiorstwa, dodatkowego zabezpieczenia drzwi garażowych, bram. Dodatkowo blokada typu HOLD-ON zabezpiecza pojazd przed odbijaniem się o elewację budynku poprzez dojechanie czołem koła do oporu.
2. Przy transportowaniu blokady/słupka parkingowego należy zabezpieczyć go tak, aby nie doszło do zarysowań ani uszkodzeń żadnej jej/jego części.
3. W przypadku zainstalowania kilku blokad/słupków parkingowych obok siebie należy zachować stałą głębokość kotwienia/wkopania oraz równe odstępy między nimi.
4. Blokadę/Słupek parkingowy należy składać ręcznie po wcześniejszym wyjęciu systemu zamykającego (wkładki/przetyczki do kłódki).
5. Lokalizację instalowanej blokady/słupka parkingowego należy wyznaczyć w taki sposób, aby podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z miejsca postojowego blokada/słupek znajdował się pomiędzy kołami pojazdu. Przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z miejsca postojowego blokada parkingowa musi znajdować się w pozycji poziomej (leżącej).
6. Nie dopuszcza się najazdu kołami oraz postoju na blokadzie/słupku parkingowym niezależnie od tego czy jest on w pozycji pionowej czy poziomej.
7. W przypadku blokady typu HOLD-ON należy dojechać do niej czołem koła, z możliwie najmniejszą prędkością i w momencie wyczuwalnego oporu natychmiast zatrzymać pojazd.
8. Elementy ruchome blokady parkingowej należy konserwować cyklicznie środkami smarnymi minimum 2 razy w roku (zaleca się smarowania w okresie wiosennym i jesiennym).
9. Blokad/słupki parkingowe należy okresowo myć i czyścić w celu zapewnienia ich odpowiedniej widoczności oraz estetyki. Nie należy używać do tego środków i materiałów mogących uszkodzić powierzchnię blokady/słupka parkingowego.
10. Za skutki użytkowania blokady/słupka parkingowego niezgodnie z jej/jego przeznaczeniem, mocowania niezgodnego z Instrukcją mocowania, a także nieprzestrzegania zasad Instrukcji użytkowania producent nie ponosi odpowiedzialności. Niewłaściwe mocowanie/użytkowanie blokady/słupka parkingowego skutkuje również utratą gwarancji.